

Montage des Antennenschutzes am BSS Rodecaster Video-Case

Gültigkeit

Diese Anleitung gilt für die Montage des Antennenschutzes am Case für den Rodecaster Video



Einsetzen des Antennenschutzes an der Formtasche auf der Rückseite des Cases



Verschrauben des Antennenschutzes mit 3x10mm Schrauben (benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher Größe 01)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Antennenschutz dient zur Fixierung der Antennen am Case für den Rodecaster Video bei Lagerung und Transport.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen und Bebilderungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen!

- Der Antennenschutz muss immer beidseitig montiert werden um bei Transport und Lagerung eine gleichmässige Aufstandsfläche zu gewährleisten.
- Zweckentfremden Sie die Antennenschutz nicht um daran das Case zu tragen oder zu bewegen.
- Nach dem Anbringen des Antennenschutzes besteht durch den veränderten Schwerpunkt und die verkleinerte Aufstandsfläche im darauf gestellten Zustand eine erhöhte Kippgefahr des Cases.
- Aktuelle Informationen finden Sie auf <https://bss-streamingservice.de/download/>

Anwendung

Damit die dem Rodecaster Video beiliegenden WLAN-Antennen auch während Transport und Lagerung sicher am Case verbleiben können, ist im Lieferumfang ein passender Antennenschutz enthalten. Die beiden Schutzteile werden auf der Rückseite des Koffers in die dafür vorgesehenen Taschen eingeschoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert (Bild 1 und 2). Anschließend können die Antennen handfest an den vorgesehenen Buchsen befestigt und in die entsprechenden Halterungen eingerastet werden. Im Betrieb lassen sich die Antennen einfach aus den Halterungen ausrasten und beispielsweise im 90°-Winkel zueinander ausrichten, um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten.

Montageanleitung:

- Schieben Sie die beiden Antennenschutzteile in die dafür vorgesehenen Taschen auf der Rückseite des BSS Case.
- Fixieren Sie die Schutzteile mit den beiliegenden Schrauben (Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe PH 01) (Bild 2) an den dafür vorgesehenen Bohrungen.
- Schrauben Sie die WLAN-Antennen handfest auf die Anschlussbuchsen.
- Rasten Sie die Antennen zum Transport in die integrierten Halterungen ein.

Beiliegendes Material	Anzahl
Antennenschutz	2 Stück
Befestigungsschraube 3x10	4 Stück



Other language
versions

Mounting antenna guard on BSS Rodecaster Case

Validity

This guide applies to the installation of the antenna guard on the BSS Rodecaster Video Case.



Inserting the antenna guard into the molded pocket on the back of the case



Secure the antenna guard using 3x10 mm screws (required tool: Phillips screwdriver size PH 01)

Intended Use

The antenna guard is designed to secure the antennas to the Rodecaster Video Case during storage and transport.

Safety Instructions

⚠ WARNING Read all safety instructions, guidelines, and illustrations provided in this manual. Failure to follow these instructions may result in injury!

- The antenna guard must always be mounted on both sides to ensure an even contact surface during transport and storage.
- Do not misuse the antenna guard to lift or move the case.
- After attaching the antenna guard, the center of gravity and the contact surface of the case will change, increasing the risk of tipping over when the case is set upright.
- For the latest information, visit: <https://bss-streamingservice.de/en/download/>

Application

To ensure that the included Wi-Fi antennas for the Rodecaster Video remain securely attached to the case during transport and storage, a matching antenna guard is included in the delivery. The two guard pieces are inserted into the designated slots on the back of the case and secured with the included screws (see images 1 and 2). The antennas can then be hand-tightened onto the designated connectors and snapped into the integrated holders. During operation, the antennas can be easily released from the holders and positioned, e.g., at a 90° angle to each other, to ensure optimal signal transmission.

Installation Instructions

- Insert both antenna guard pieces into the designated slots on the back of the BSS Case.
- Secure the guards with the included screws using a Phillips screwdriver (PH 01 size) (see image 2).
- Hand-tighten the Wi-Fi antennas onto the antenna connectors.
- Snap the antennas into the integrated holders for transport.

Included Materials	Quantity
Antenna guard	2 pieces
Mounting screw 3x10	4 pieces



Other language
versions

Montage du protège-antenne sur le boîtier vidéo BSS Rodecaster

Validité

Ces instructions sont valables pour le montage du protège-antenne sur le boîtier pour le Rodecaster Video.



Insertion du protège-antenne dans la poche moulée à l'arrière de la coque



Visser le protège-antenne avec des vis de 3x10mm (outil nécessaire : tournevis cruciforme taille 01)

Utilisation prévue

Le protège-antenne sert à fixer les antennes sur le boîtier pour le Rodecaster Video pendant le stockage et le transport.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT Lisez toutes les consignes de sécurité, les instructions et les illustrations décrites dans ce manuel. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures !

- Le protège-antenne doit toujours être monté des deux côtés afin de garantir une surface de contact uniforme lors du transport et du stockage.
- Ne pas utiliser le protège-antenne pour porter ou déplacer le boîtier.
- Après le montage du protège-antenne, il existe un risque accru de basculement du boîtier en raison de la modification du centre de gravité et de la réduction de la surface de contact lorsque le boîtier est posé dessus.
- Vous trouverez des informations actualisées sur <https://bss-streamingservice.de/download/>

Application

Afin que les antennes WLAN fournies avec le Rodecaster Video puissent rester fixées à la mallette en toute sécurité pendant le transport et le stockage, une protection d'antenne adaptée est incluse dans la livraison. Les deux éléments de protection sont insérés à l'arrière de la mallette dans les poches prévues à cet effet et fixés à l'aide des vis fournies (figures 1 et 2). Ensuite, les antennes peuvent être fixées à la main sur les douilles prévues et enclenchées dans les supports correspondants.

En cours d'utilisation, les antennes peuvent être facilement désengagées des supports et orientées les unes par rapport aux autres, par exemple à un angle de 90°, afin de garantir une transmission optimale du signal.

Instructions de montage :

- Glisse les deux éléments de protection d'antenne dans les poches prévues à cet effet à l'arrière du BSS Case.
- Fixez les éléments de protection à l'aide des vis fournies (tournevis cruciforme de taille PH 01) (image 2) dans les trous prévus à cet effet.
- Vissez les antennes WLAN à la main sur les douilles de raccordement.
- Encliquez les antennes dans les supports intégrés pour le transport.

Matériaux inclus	Nombre de
Protection d'antenne	2 pièces
Vis de montage 3x10	4 pièces



Other language
versions